

Instrukcja użytkowania – Zabawki pluszowe

 Zabawka pluszowa to bezpieczny produkt zaprojektowany z myślą o kreatywnej zabawie i rozwijaniu wyobraźni dziecka. Dzięki swojej miękkiej budowie pozwala na swobodne przytulanie i interakcję.

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Przed przekazaniem zabawki dziecku usuń wszystkie elementy opakowania.
- Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku **3+ lat**.
- Regularnie sprawdzaj zabawkę pod kątem uszkodzeń. W przypadku naderwania lub poluzowania elementów, nie przekazuj jej dziecku.
- Należy unikać zbyt mocnego szarpania, wyginania czy rozciągania jej elementów (np. uszu, łapek, noska), co mogłoby prowadzić do ich uszkodzenia lub oderwania.
- Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci i wysokiej temperatury.
- W przypadku zabrudzenia, czyścić zgodnie z zaleceniami na metce produktu. Nie stosować wybielaczy ani silnych detergentów.

Informacje dodatkowe

- Zgodna z normą EN 71 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek.
- Oznakowana znakiem CE – zgodność z dyrektywą 2009/48/WE.

Uwaga:

- Jeśli zabawka zawiera małe elementy → „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Ryzyko zadławienia.”