



Instrukcja

Oficjalny dystrybutor na Polskę:

DS TRADE - Zimnoch Sp.j.

Białostocka 50, 16-010 Wasilków

e-mail: import@ds-trade.pl



Lalka to bezpieczny produkt, który zachęca dziecko do kreatywnej zabawy i rozwijania wyobraźni. Dziecko może swobodnie manipulować lalką, bez ryzyka uszkodzenia wrażliwych komponentów. Zaleca się, aby dziecko nie próbowało nadmiernie wyginać ani rozciągać części lalki (np. kończyn, głowy), co mogłoby spowodować ich oderwanie lub uszkodzenie. Nie należy rzucać lalką ani używać jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Starannie przeczytać niniejsze informacje i zachować do użytku w przyszłości! Ostrożnie otworzyć pokrywę schowka na baterię za pomocą śrubokręta. Wyjąć z zabawki zużyte baterie. Włożyć baterie zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. Nie używać jednocześnie różnych rodzajów baterii ani nie używać nowych baterii i zużytych baterii jednocześnie. Nie otwierać baterii, nie wrzucać do ognia ani nie doładowywać. Używać modułu elektronicznego tylko przy zamkniętym i przykręconym śrubami schowku na baterie. Usuwać baterie w bezpieczny i przepisowy sposób. Baterie i akumulatory musi instalować osoba dorosła. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do pojemników na śmieci. Wyrzucaj baterie tylko do dedykowanych pojemników.

Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. Nie używać w pobliżu otwartego płomienia. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury. Produkt wykonany z materiałów, które mogą łatwo zapłonąć lub odkształcić się w wyniku wysokiej temperatury.



Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Niebezpieczeństwo zadławienia się z powodu małych, łatwych do połknięcia części.

Produkt nie jest przeznaczony dla zwierząt.

Produkt nie jest przeznaczony do prania w pralce ani do prania ręcznego. W celu utrzymania czystości delikatnie przecieraj suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani detergentów, które mogą uszkodzić materiał.

Usuń wszystkie elementy opakowania, w tym plastikowe zapięcia i etykiety. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia zabawki.

